

Design. Uniqueness. Innovations

Technical support



Техническая
поддержка

SLINEX

Design. Uniqueness. Innovations

ML-20TLHD



AHD 1080P
(2 Mp)



User manual



1-12

Инструкция по эксплуатации



13-24

SLINEX

Содержание

1. Комплект поставки.....	16
2. Характеристики	16
3. Описание	17
4. Схема подключения	19
5. Монтаж	20
6. Переключение режимов видеорежимов	22
7. Условия гарантии.....	23

1. Комплект поставки

Вызывная панель ML-20TLHD – 1 шт.

Угловой кронштейн – 1 шт.

Плоский кронштейн – 1шт.

Козырек – 1 шт.

Кронштейн для врезного монтажа – 1 шт. (может не входить в комплект)

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Характеристики

МАТРИЦА

1/2,9" CMOS

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

+12 В рабочее, +5В в режиме ожидан.

РАЗРЕШЕНИЕ

1920×1080 пикс.

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Максимальный ток - 200 мА

ТИП ВИДЕОСИГНАЛА

AND 1080p (2 Мп), AND 720p
(1 Мп) или CVBS (PAL)

КНОПКА ВЫЗОВА

Бесконтактная, максимальная
дальность срабатывания 10 см.

УГОЛ ОБЗОРА

115°

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной или врезной монтаж

ТИП ПОДСВЕТКИ

Инфракрасная, дальность 1,5 м.

РАЗМЕРЫ

45×130×24 мм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

–40 ... +50 °C

3. Описание




- 1 Микрофон
- 2 Ночная инфракрасная подсветка
- 3 Видеокамера
- 4 Бесконтактная кнопка вызова
- 5 Динамик
- 6 Переключатель режимов видеокамеры
- 7 Коммутационный кабель
- 8 Потенциометр громкости динамика




Расцветка проводов

Красный	Питание, +12 В
Черный	Земля
Желтый	Видео
Белый	Аудио
Коричневый	Н.О. контакт реле замка
Синий	Общ. контакт реле замка
Красно-белый	Постоянное питание камеры, +12В

4. Схема подключения




5. Монтаж



Монтаж на угловой кронштейн

- 1) Расположите угловой кронштейн вызывной панели в месте предполагаемого монтажа, на высоте 150-160 см от пола.
- 2) Разметьте и просверлите 2 отверстия в стене.
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки.
- 4) Зафиксируйте угловой кронштейн на стене с помощью саморезов.
- 5) С помощью болтов прикрутите плоский кронштейн поверх углового.
- 6) Подключите коммуникационные провода вызывной панели и зафиксируйте панель на плоском кронштейне с помощью болта со стороны нижней грани.



Монтаж на плоский кронштейн

- 1) Расположите плоский кронштейн вызывной панели в месте предполагаемого монтажа, на высоте 150-160 см от пола.
- 2) Разметьте и просверлите 4 отверстия в стене.
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки.
- 4) Зафиксируйте плоский кронштейн на стене с помощью саморезов.
- 5) Подключите коммуникационные провода вызывной панели и зафиксируйте ее на плоском кронштейне с помощью болта со стороны нижней грани.

6. Переключение режимов видеокамеры

Видеокамера данной вызывной панели может работать в трех режимах: AHD 1080p (2Мп), AHD 720p (1Мп) или аналоговый CVBS (PAL). В режиме AHD разрешение изображения выше, чем в аналоговом режиме, но для использования режима AHD нужно подключать панель к домофону, способному работать с видеокамерами данной системы высокого разрешения.

Для последовательного переключения режимов нажмите и удерживайте кнопку на задней крышке вызывной панели около 5 секунд до включения очередного режима, затем отпустите кнопку. Таким образом происходит переход от одного режима к другому, в следующей последовательности:

AHD-H (1080P) → PAL → AHD-M (720P) → AHD-H (1080P) ...



Кнопка переключения режимов видеокамеры находится под резиновой заглушкой

7. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Согласно условиям ограниченной гарантии, срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия.

Период гарантийного обслуживания может быть расширен в зависимости от законодательства страны или политики продажи оборудования дистрибьютором.

Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях, когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия.

Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- наличие механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате

результате нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;

- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
- нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.